



- SE** **MANUAL**
Kanalvärmare typ **CV ...-.MQEM**
VIKTIGT: Läs denna manual innan produkten monteras, ansluts och tas i bruk 2, 14, 22
Spara manualen för framtida bruk.
- GB** **MANUAL**
Duct heaters type **CV ...-.MQEM**
IMPORTANT: Please read this manual before installation, connection and putting the product into use 4, 14, 22
Save the manual for future use.
- DE** **HANDBUCH**
Elektro-Heizregisters type **CV ...-.MQEM**
WICHTIG:
Lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie das Gerät montieren, anschliessen und in Betrieb nehmen 6, 14, 22
Bewahren Sie die Betriebsanleitung für den zukünftigen Betrieb auf.
- FR** **MANUEL**
Batterie de chauffage électrique type **CV ...-.MQEM**
IMPORTANT: Veuillez lire ce manuel avant toute installation, connexion et mise en service du produit 8, 14, 23
Conservez le manuel pour une utilisation future.
- NL** **HANDLEIDING**
Kanaalverwarmers type **CV ...-.MQEM**
BELANGRIJK:
Lees deze handleiding voorafgaand aan de installatie, de aansluiting en het gebruik van het product 10, 15, 23
Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- FI** **OPAS**
CV ...-.MQEM -tyyppien kanavalämmittimet
TÄRKEÄÄ: Lue tämä opas ennen laitteen asennusta, liitântää ja käyttöönottoa 12, 15, 23
Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.


**VIKTIGT: Läs denna manual innan produkten används.
Spara manualen för framtida bruk.**

Säkerhetsinformation

1. Denna apparat får användas av barn över 8 år, personer med fysiska eller psykiska funktionshinder, samt personer som saknar erfarenhet men endast under förutsättning att de har fått noggranna instruktioner om apparatens funktioner och eventuella risker. Barn får ej leka med apparaten. Rengöring och underhåll får ej utföras av barn utan att de har tillsyn. Barn under 3 år ska inte vara i närheten utan ständig tillsyn. Barn mellan 3 och 8 år får endast sätta på/stänga av apparaten, om den står på lämplig plats och de har fått instruktioner om tillvägagångssätt eller har tillsyn. De ska även informeras om möjliga faror. Barn i åldern 3 till 8 år får inte sätta i kontakten, ändra inställningar eller utföra skötsel/underhåll.
2. Installationen skall utföras av kvalificerad och behörig personal.
3. Värmarens data för spänning och effekt framgår av det elschema som sitter monterat på insidan av locket samt av märkskylten på utsidan av locket. Av elschemat framgår det också information om överhettningsskydden.
4. Tillåten omgivningstemperatur är -20°C ... $+30^{\circ}\text{C}$. Värmaren är tillverkad för en maximal tillåten utgående lufttemperatur på 50°C .
5. Värmaren skall anslutas till kraftnätet med fast förlagd kabel. En allpolig brytare skall ingå i den fasta installationen. Kabelgenomföringar skall väljas av sådan typ att värmarens kapslingsklass bibehålls. Värmarens IP-klass framgår av märkskylten.
6. Värmaren skall installeras så, att den förreglas både mot överhettningsskydden som är monterade i värmaren och mot tillhörande fläkt, eller det luftflöde som passerar genom värmaren.
7. Lufthastigheten genom värmaren skall vara minst 1,5 m/s. Vid lägre lufthastigheter stängs värmen av, automatiskt.
8. Värmaren är CE-märkt och tillverkad i enlighet med följande standarder: EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 / EN 62233.
9. Värmaren får ej öppnas spänningssatt.
10. Heta ytor kan uppstå på värmaren.

Montering

1. Värmaren är anpassad för inskjut i standard spirokanal. Fixering till kanalsystemet sker med skruv.
2. Luftriktningen genom värmaren skall följa pilen, placerad på kopplingslådans sida.
3. Värmaren kan monteras i horisontell eller vertikal kanal. Värmaren får endast anslutas till kanaler som är av obrännbart och temperaturbeständigt material. Kopplingslådans läge kan valfritt vara uppåt och inom 90° vridning åt sidan. Montering med kopplingslådan nedåt är normalt **EJ** tillåtet men värmare med tilläggsbeteckningen ...-D får monteras med kopplingslådan nedåt.



4. Om inte värmaren tages i drift inom tre månader, skall den förvaras i torrt utrymme (max 40% RH).
5. Öppning till rum måste förses med ett väl fastsatt galler eller tilluftsdon, som skydd mot beröring av värmeelementen.
6. I omedelbar närhet till utblåsningsöppning, skall en varningstext mot övertäckning finnas.
7. Avståndet från eller till kanalbøj, spjäll, filter eller dylikt, bör minst vara det avstånd som motsvarar den dubbla kanaldiametern, då det annars finns risk att luftströmmen genom värmaren blir ojämn, med risk att överhettningsskyddet löser ut.
Exempel: CV 16 ger att avståndet bör vara minst 320mm, o.s.v.
8. Värmaren får isoleras enligt gällande bestämmelser för ventilationskanaler. Isoleringen måste utgöras av obrännbart isolermaterial. Isoleringen får ej dölja locket, då typskylten måste synas och locket kunnas tas av.
9. Kanaldelen, där värmaren är placerad, skall vara tillgänglig för utbyte och översyn.
10. Avståndet från värmarens plåthölje till trä eller annat brännbart material, får **EJ** understiga 30mm.
11. **Max tillåten omgivningstemperatur är 30°C.**
12. **Max tillåten utgående lufttemperatur är 50°C.**

Underhåll

1. Normalt behövs inget underhåll. En periodisk funktionskontroll och efterdragning av anslutningarna till kraftmatningen skall utföras minst en gång per år.
2. För att bibehålla isolationen i värmeelementen, måste effektstegen kopplas in och motioneras under 24h, minst var tredje månad.

Överhettning

Om det manuellt återställbara överhettningsskyddet har löst ut, skall följande beaktas:

1. Bryt strömmen.
2. Värmarens lock får endast öppnas av kvalificerad och behörig personal.
3. Undersök noga orsaken till att överhettningsskyddet har löst ut.
4. När felet har åtgärdats, kan överhettningsskyddet återställas.


**CAUTION: Read this manual before using the product.
Save the manual for future use.**

Safety information

1. This appliance may be used by children aged eight years or above, people with physical and mental disabilities as well as those who lack any experience, provided that they have received detailed instructions about the functionality of the appliance and any risks. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be performed by children without proper supervision. Children under three years of age should not be near the appliance without constant supervision. Children between three and eight years old may only turn on/shut off the appliance if it is located in a suitable position and they have received instructions about the proper course of action, or are being supervised. They shall also be informed about possible dangers. Children between three and eight years old may not connect the device, change its settings or perform care/maintenance.
2. The installation must be carried out by qualified and authorized personnel.
3. The heater supply voltage and loading specifications appears on the circuit diagram on the inside of the lid and on the ratings plate on the outside of the lid. The circuit diagram also contains information about the thermal cut-outs.
4. The allowed ambient temperature is -20°C ... $+30^{\circ}\text{C}$. The heater is made for a highest outgoing air temperature of 50°C and that is also stated on the ratings plate.
5. The heater must be connected to the mains using permanently installed cables. The fixed installation must include an all-pole switch. The cable glands must be selected such that the IP class of the heater is maintained. The protection class of the heater is stated on the ratings plate.
6. The heater has to be connected in such a way that it is interlocked by the built-in thermal cut-outs, as well as by the associated fan, or the airflow that passes through the heater.
7. The air velocity through the heater must be at least 1.5 m/s. At lower air velocities the heating will shut off, automatically.
8. The heater is CE marked and made in accordance with these standards: EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 / EN 62233.
9. The heater must not be opened when supplied with mains voltage.
10. Hot surfaces may occur on the heater.

Fitting

1. The heater is designed for insertion into standard spiral ducting. It is fixed to the ducting with screws.
2. The air must flow through the heater in the direction of the arrow, placed on the side of the connection box.
3. The heater can be fitted in either horizontal or vertical ducting. The heater may only be fitted in ducts that are made of incombustible and temperature-resistant materials. The connection box may freely be positioned upwards or sideways to a maximum angle of 90°. The connection box facing downwards is normally **NOT** allowed, but heaters with the type code suffix ...-D may have the connection box facing downwards.



4. If the heater not will be installed and used within three months, it must be stored dry (max 40% RH).
5. The air outlet into a room must be equipped with a fixed mesh or an intake air device, to prevent touching the heating coils.
6. In the immediate vicinity of the air outlet, a warning sign must be placed, stating that the air outlet must not be covered.
7. The distance from, or to, a duct bend, a butterfly valve, a filter, etc. should correspond to at least twice the duct diameter, otherwise there is a risk that the airflow through the heater will be uneven, which may cause tripping of the overheating cut-out.
Example: CV 16 result in a distance of at least 320mm, etc.
8. The heater may be insulated in accordance with valid regulations for ventilation ducting. The insulation material must be incombustible. The insulation must not cover the lid, since the ratings plate must be visible, and the lid must be removable.
9. The ducting section, where the heater is placed, must be accessible for replacement and maintenance.
10. The distance from the metal casing of the heater, to any wood or other combustible materials, must **NOT** be less than 30mm.
11. **The maximum ambient temperatur allowed is 30°C.**
12. **The maximum outgoing air temperature allowed is 50°C.**

Maintenance

1. Normally there is no need for maintenance. A periodic function check and re-tightening of the power supply terminals, must be carried out at least once a year.
2. To maintain the insulation in the heating coils, the heating must be activated fo 24h at least every 3 months.

Overheating

If the manually reset overheating cut-out has tripped, then the following must be taken into consideration:

1. Cut the power supply off.
2. The lid of the heater may only be opened by qualified and authorized personnel.
3. Thoroughly investigate the cause for the tripping of the cut-out.
4. When the fault has been rectified, the overheating cut-out may be reset.


**ACHTUNG: Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das Gerät verwenden.
Handbuch für zukünftigen Gebrauch aufbewahren.**

Sicherheitshinweise

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, körperlich oder geistig Behinderten sowie von unerfahrenen Personen bedient werden, jedoch nur, wenn sie über die Funktionen des Gerätes eingehend unterrichtet und auf die Gefahren aufmerksam gemacht wurden. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten. Kinder unter drei Jahren dürfen sich nicht ohne ständige Aufsicht in der Nähe des Gerätes aufhalten. Kinder zwischen drei und acht Jahren dürfen das Gerät nur ein- oder ausschalten, wenn es ordnungsgemäß aufgestellt ist und sie bezüglich der Handhabung instruiert wurden oder unter Aufsicht sind. Auch sind sie auf die möglichen Gefahren aufmerksam zu machen. Kinder ab 3 bis zu 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einschalten, anders einstellen oder reinigen und warten.
2. Die Installation ist von einer qualifizierten und zertifizierten Fachkraft auszuführen.
3. Die Spannungs- und Leistungswerte des Heizgerätes sind dem Schaltschema auf der Innenseite der Abdeckung beziehungsweise dem Typschild auf der Außenseite zu entnehmen. Das Schaltschema informiert außerdem über den Überhitzungsschutz.
4. Die zulässige Umgebungstemperatur beträgt -20°C ... $+30^{\circ}\text{C}$. Das Heizgerät ist für eine spezifische maximal zulässige Luftaustrittstemperatur von 50°C ausgelegt.
5. Das Heizgerät ist mit fest verlegten Kabeln an das Stromnetz anzuschließen. Die feste Installation muss einen allpoligen Schalter beinhalten. Die Kabeldurchführungen müssen so gewählt werden, dass die IP-Klasse des Heizgerätes beibehalten wird. Die Schutzart des Heizgerätes ist auf dem Typschild angegeben.
6. Das Heizgerät muss so installiert werden, dass sowohl eine Verriegelung gegen den Überhitzungsschutz im Gerät als auch gegen das Gebläse oder den Luftstrom durch das Gerät erfolgt.
7. Die Luftgeschwindigkeit durch des Heizgerät muss mindestens 1,5 m/s betragen. Bei niedrigeren Luftgeschwindigkeiten wird die Wärme automatisch abgeschaltet.
8. Das Heizgerät ist CE-gekennzeichnet und wurde hergestellt in Übereinstimmung mit: EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 / EN 62233.
9. Die Heizung darf nicht geöffnet werden, solange sie unter Spannung steht.
10. Am Heizgerät können sich Oberflächen aufheizen.

Montage

1. Der Elektro-Heizregister ist ausschliesslich für die Einschubmontage in Standard-Lüftungskanäle vorgesehen. Die Befestigung am Kanalsystem erfolgt mit Schrauben.
2. Die Luftrichtung durch den Heizregister muß mit dem Pfeil an der Seite des Heizregisters übereinstimmen.
3. Der Heizregister kann in einem waagerechten oder senkrechten Kanal angebracht werden. Der Kanallufterhitzer darf nur an Kanäle aus nicht brennbarem und temperaturbeständigem Material angeschlossen werden. Der Schaltkasten kann beliebig nach oben oder bis zu 90° seitlich montiert werden. Eine Montage mit dem Schaltkasten nach unten ist normalerweise **NICHT** zulässig, aber Heizregister mit ...-D im Typenschlüssel können mit der Schaltkasten nach unten montiert werden.



4. Wenn die Heizung nicht innerhalb von drei Monaten in Betrieb genommen wird, muss sie trocken aufbewahrt werden (relative Luftfeuchtigkeit max. 40%).
5. Die Öffnung zum Raum muß zum Schutz vor Berühren der Heizelemente mit einem gut befestigten Gitter oder einem Zuluftungsgitter versehen werden.
6. In unmittelbarer Nähe der Zuluftungsgitter muß ein Warntext angebracht sein, der vor Überdecken der Öffnung warnt.
7. Der Abstand von oder zu einem Kanalbogen, einer Klappe, einem Filter o. ä. sollte mindestens gleich dem doppelten Kanaldurchmesser sein, da sonst die Gefahr besteht, daß der Luftstrom durch den Heizregister ungleichmäßig wird, was zum Auslösen des Überhitzungsschutzes führen kann. Beispiel: CV 16 bedeutet zumindest 320 mm, usw.
8. Die Heizregister können gemäß den geltenden Bestimmungen für Lüftungskanäle isoliert werden. Die Isolierung muß aus nicht brennbarem Isoliermaterial bestehen. Die Isolierung darf den Deckel nicht verdecken, da das Typenschild sichtbar und der Deckel abnehmbar sein muß.
9. Der Kanalteil mit dem eingebauten Heizregister muß zwecks Austausch und Wartung zugänglich sein.
10. Der Abstand vom Blechgehäuse des Heizregisters zu Holz oder anderem brennbarem Material darf 30mm **NICHT** unterschreiten.
11. **Die höchstzulässige Umgebungstemperatur des Heizregisters beträgt 30°C.**
12. **Die höchstzulässige Luftaustrittstemperatur beträgt 50°C.**

Wartung

1. Normalerweise ist keine Wartung erforderlich.
Eine Funktionskontrolle sowie ein Festziehen der Anschlüsse der Stromversorgung müssen regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich erfolgen.
2. Zur Aufrechterhaltung der Heizelementisolation ist der Lufterhitzer mindestens alle drei Monate für eine Dauer von 24 h zu betreiben.

Überhitzung

Bei einem Auslösen des manuell rückstellbaren Überhitzungsschutzes ist Folgendes zu beachten:

1. Es ist die Stromversorgung zu unterbrechen.
2. Die Abdeckung des Heizgerätes darf nur einer qualifizierten Fachkraft geöffnet werden.
3. Es ist sorgfältig zu identifizieren, warum der Überhitzungsschutz ausgelöst hat.
4. Nach Beheben des Fehlers kann der Überhitzungsschutz rückgestellt werden.


**IMPORTANT: Lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
Mettre ce mode d'emploi de côté en vue d'une utilisation future.**

Informations de sécurité

1. Cet appareil peut être employé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, des personnes présentant des déficiences physiques ou psychiques et des personnes sans aucune expérience dans le domaine, uniquement à condition d'avoir reçu des instructions précises concernant les fonctions de l'appareil et des informations concernant les risques qu'il peut éventuellement présenter. Ne jamais laisser d'enfant jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être confiés à des enfants sans surveillance. Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas rester à proximité du produit, sans surveillance. Les enfants âgés de trois à huit ans ne sont autorisés qu'à mettre l'appareil sous/hors tension si celui-ci se trouve dans un endroit adapté et à condition que les enfants aient reçu des instructions concernant le mode opératoire ou soient supervisés. Ils doivent également être informés des dangers potentiels. Les enfants âgés de trois à huit ans ne sont pas autorisés à brancher le contact, à modifier les réglages ni à exécuter l'entretien/la maintenance.
2. L'installation doit être confiée à un personnel qualifié et agréé.
3. Les données de la batterie concernant la tension et la puissance sont indiquées sur le schéma électrique placé à l'intérieur du couvercle et sur la plaque signalétique placée à l'extérieur du couvercle. Le schéma électrique comporte également des informations au sujet de la protection contre la surchauffe.
4. La température ambiante admissible doit être comprise entre -20°C ... $+30^{\circ}\text{C}$. La batterie a été conçue pour une température d'air 50°C sortant maximale.
5. La batterie doit être raccordé au réseau électrique par un câble posé de manière permanente. L'installation fixe doit comporter un interrupteur multipolaire. Les presse-étoupes doivent être choisis de sorte que le niveau d'étanchéité de la batterie soit conservé. La classe IP de la batterie est indiquée sur la plaque signalétique.
6. La batterie doit être installée de façon à permettre un asservissement à la fois aux protections contre la surchauffe, intégrées à la batterie, et au ventilateur ou au flux d'air qui traverse la batterie.
7. La vitesse de l'air dans la batterie doit être d'au moins 1,5 m/s. À des vitesses d'air inférieures, le chauffage s'arrêtera automatiquement.
8. La batterie est labellisée CE et produite conformément aux normes: EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 / EN 62233.
9. La batterie ne doit pas être ouverte lorsqu'elle est sous tension.
10. La batterie peut présenter des surfaces chaudes.

Montage

1. La batterie est conçu pour être inséré dans des conduits de modèle standard.
Il se fixe au système de conduits à l'aide de vis.
2. La direction de l'air à travers la batterie doit suivre la flèche placée sur le côté de la batterie.
3. La batterie peut se monter dans un conduit horizontalement ou verticalement. La batterie ne peut être connectée que sur des gaines fabriquées à partir de matériaux incombustibles et résistants à la chaleur et au froid. Le boîtier de connexion peut se monter au choix vers le haut ou sur le côté dans un angle de 90°. Le montage du boîtier de connexion vers le bas n'est normalement **INTERDIT**, mais les batteries avec ...- D dans la désignation du type peuvent être montés avec le boîtier de connexion orienté vers le bas.



4. Si la batterie n'est pas mis en service dans les trois mois, il doit être stocké dans un local sec (40% d'humidité relative max).
5. Les ouvertures donnant sur les pièces doivent être pourvues de grilles solidement fixées ou de bouche d'air d'admission pour prévenir tout contact avec les éléments.
6. Une notice sera placée à proximité des bouches soufflage d'air, informant que le recouvrement de celles-ci est dangereux.
7. La distance entre la batterie et les coudes des conduits, régulateurs de tirage, filtres, etc. sera le double au moins du diamètre du conduit, ceci afin d'éviter des variations de pression dans le flux d'air circulant à travers la batterie, ce qui risquerait de déclencher le thermostat de surchauffe. Exemple : CV 16 donne que la distance doit être d'au moins 320mm, etc.
8. Les batteries peuvent être isolés suivant le réglementation en vigueur relative aux conduits de ventilation. Le matériau utilisé doit être ininflammable. L'isolation ne doit pas couvrir le couvercle, la plaque signalétique devant être lisible et le couvercle amovible.
9. La partie du conduit où la batterie est installé doit être accessible à d'éventuels travaux de maintenance et de remplacement.
10. La distance entre l'enveloppe en tôle de la batterie et des objets en bois ou autre matériaux inflammables ne **DOIT PAS** être inférieure à 30mm.
11. **Température ambiante maxi autorisée est 30°C.**
12. **Température de sortie maxi autorisée est 50°C.**

Entretien

1. La batterie ne requiert normalement aucun entretien. Il convient d'effectuer un contrôle de fonctionnement périodique et un resserrage des raccords d'alimentation en puissance, au moins une fois par an.
2. Afin de conserver l'isolation dans les éléments chauffants, les étages de puissance doivent être raccordés et actionnés pendant 24 heures, au moins une fois par trimestre.

Surchauffe

Si la protection contre la surchauffe à réarmement manuel est déclenchée, procéder comme suit:

1. Couper le courant.
2. Le couvercle de la batterie ne peut être ouvert que par un personnel autorisé et qualifié.
3. Il convient d'analyser minutieusement la cause du déclenchement de la protection contre la surchauffe.
4. Une fois le problème corrigé, la protection contre la surchauffe peut être réinitialisée.


**WAARSCHUWING: Lees deze handleiding voor gebruik van het produkt.
Bewaar het voor toekomstig gebruik.**

Veiligheidsinformatie

1. Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van acht jaar en ouder en personen met een beperkte fysieke of geestelijke gesteldheid of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze gede tailleerde instructies hebben gekregen m.b.t. het gebruik van het toestel op een veilige wijze en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het reinigen en het onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Kinderen jonger dan drie jaar mogen niet zonder constant toezicht in de buurt van het toestel zijn. Kinderen tussen drie en acht jaar mogen alleen het toestel in-/uitschakelen wanneer het op een geschikte plaats staat en wanneer zij instructies hebben gekregen over de uit te voeren handelingen, of wanneer er toezicht wordt gehouden. Ze dienen ook te worden geïnformeerd over mogelijke gevaren. Kinderen tussen drie en acht jaar mogen het apparaat niet aansluiten, de instellingen ervan wijzigen of onderhoud uitvoeren.
2. Alle installatiewerkzaamheden moeten door een erkende monteur worden uitgevoerd.
3. De gegevens van de verwarming wat betreft de spanning en de gevolgen daarvan worden vermeld op het bedradingsschema dat aan de binnenzijde van de afdekking is aangebracht, en op het specificatieplaatje aan de buitenzijde van de afdekking. Het bedradingsschema bevat ook informatie over de bescherming tegen oververhitting.
4. De toegestane omgevingstemperatuur is -20°C ... $+30^{\circ}\text{C}$. De verwarming is ontworpen voor een maximale toegestane afgegeven luchttemperatuur 50°C .
5. De verwarming moet met een vaste kabel worden aangesloten op het elektriciteitsnet. De vaste installatie moet een meerpolege schakelaar bevatten. Leidingsinvoeren moeten van een type zijn waardoor de beschermingsklasse van de verwarming kan worden behouden. De IP-klasse van de verwarming is op het specificatieplaatje aangegeven.
6. De verwarming moet op zo'n manier worden geïnstalleerd dat deze wordt vergrendeld richting de oververhittingsbescherming die op de verwarming is gemonteerd, en de ventilatie of luchtstroom die door de verwarming stroomt.
7. De luchtsnelheid door de verwarming moet minimaal $1,5$ m/s. Bij lagere luchtsnelheden wordt de verwarming automatisch uitgeschakeld.
8. De verwarming is CE-gemarkeerd en wordt geproduceerd in overeenstemming met: EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 / EN 62233.
9. De verwarming mag niet worden geopend als deze op het elektriciteits net is aangesloten.
10. De oppervlakken van de verwarming kunnen heet zijn.

Montage

1. De verwarmers is ontworpen om direct tussen spiraal gefelst kanaal te monteren en wordt middels schroeven vast gezet.
2. De luchtstroom moet volgens de pijl op de verwarmers door het apparaat stromen.
3. De verwarmers kan in horizontaal of verticaal kanaal gemonteerd worden. De verwarmers mag alleen worden aangesloten op kanalen die zijn gemaakt van onbrandbaar materiaal dat bestand is tegen hoge en lage temperaturen. De aansluitdoos kan vrij gepositioneerd worden in de opwaartse- of zijdelingse richting met een max. van 90°. Gewoonlijk de aansluitdoos naar beneden richten is **NIET** toegestaan, maar verwarmers met ...-D in de typeaanduiding, is de aansluitdoos naar beneden richten toegestaan.



4. Als de verwarmers niet binnen drie maanden in gebruik wordt genomen, moet deze in een droge ruimte worden bewaard (max. 40% RH).
5. De lucht aanzuig van de verwarmers dient zo afgeschermd te zijn dat het op geen manier mogelijk is de verwarmingselementen aan te raken.
6. Er dient een waarschuwing bij de uitblaas opening aanwezig te zijn dat deze niet afgedekt mag worden.
7. Na de verwarmers dient er een kanaalstuk gemonteerd te zitten dat minimaal tweemaal de diameter bedraagt. Ander zal het risico van ongelijke verdeling van de lucht in de verwarmers een oververhitting en derhalve een uitschakeling van het element kunnen veroorzaken.
Voorbeeld: CV 16 middelen min. 320mm, onz.
8. De verwarmers kunnen volgens de normaal geldende regels voor het isoleren van kanaalstukken geïsoleerd worden. Echter dient het isolatie materiaal onbrandbaar te zijn. De deksel van de aansluitkast dient vrij te blijven van isolatie i.v.m. het zichtbaar blijven van het type plaatje.
9. De delen van het ventilatiesysteem waarin verwarmers zijn gemonteerd dienen toegankelijk te zijn en blijven. Dit i.v.m. onderhoud en vervanging.
10. De afstand tussen de metalen omkasting van de verwarmers en elk hout of ander brandbaar materiaal mag **NIET** kleiner zijn dan 30mm.
11. **De maximale omgevingstemperatuur voor de verwarmers bedraagt 30°C.**
12. **De maximale uitgaande temperatuur mag niet hoger zijn dan 50°C.**

Onderhoud

1. Onder normale omstandigheden is geen onderhoud nodig.
Minimaal een keer per jaar moeten de functies periodiek worden gecontroleerd en moeten de aansluitingen van de voeding opnieuw worden aangedraaid.
2. Om de isolatie in de verwarmingselementen te behouden, moet de voedingsspanning minimaal elke 3 maanden worden aangesloten en 24 uur actief zijn.

Overhitting

Als de oververhittingsbescherming die handmatig wordt gereset, wordt ingeschakeld, moet met het volgende rekening worden gehouden:

1. Schakel de voeding uit.
2. De deksel van de aansluitdoos mag alleen door een gekwalificeerde monteur worden geopend.
3. Onderzoek nauwkeurig waarom de oververhittingsbescherming is ingeschakeld.
4. De oververhittingsbescherming kan worden gereset als de oorzaak is verholpen.


VAROITUS: Lue nämä käyttöohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa käyttöä varten.

Turvallisuustiedot

1. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset, fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita omaavat tai kokemattomat henkilöt, mutta vain sillä edellytyksellä, että he ovat saaneet täsmälliset ohjeet laitteen toiminnasta ja mahdollisista riskeistä. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa olla lähettyvillä ilman jatkuvaa valvontaa. Kolme vuotta täyttäneet mutta alle 8-vuotiaat lapset saavat käynnistää tai pysäyttää laitteen, jos se on sopivassa paikassa ja he saavat ohjeet käynnistystä varten tai ovat valvonnan alaisena. Heille tulee myös kertoa mahdollisista vaaroista. Kolme vuotta täyttäneet mutta alle 8-vuotiaat lapset eivät saa asettaa kontakteja, muuttaa asetuksia tai toteuttaa huoltoa/kunnossapitoa.
2. Asennuksen saa suorittaa vain pätevä ja valtuutettu ammattilainen.
3. Lämmittimen jännite- ja tehotiedot ovat kirjoitettu sähkökaavioon, joka on sijoitettukannen sisäpintaan, sekä merkkikylttiin, joka on kannen ulkopinnassa. Sähkökaaviosta löytyvät myös ylikuumenemissuojan tiedot. Lämmittimen IP-luokka on luettavissa merkkikyltissä.
4. Sallittu ympäristönlämpötila on -20°C ... $+30^{\circ}\text{C}$. Lämmitin on valmistettu erityisesti suurinta sallittua poistoilman lämpötilaa varten 50°C .
5. Lämmitin tulee liittää sähköverkkoon kiinteästi asennettavalla kaapelilla. Kiinteässä asennuksessa tulee olla kaikkinaikainen katkaisija. Kaapeliläpiviennit tulee valita siten, että lämmittimen suojaluokka pysyy samana. Lämmittimen IP-luokka on nähtävissä merkkikyltissä.
6. Lämmittimeen tulee asentaa lukitus, jonka laukaisevat sekä sisäiset ylikuumenemissuojat että lämmittimeen kuuluva puhallin, tai lämmittimen läpi virtaava ilmavirtaus.
7. Ilmavirran läpi on oltava vähintään 1,5 m/s. Pienemmillä ilmanopeuksilla lämpö kytkeytyy pois päältä automaattisesti.
8. Lämmitin on CE-merkitty ja se on valmistettu seuraavien standardien mukaisesti: EN 60335-1 / EN 60335-20 / EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 / EN 62233.
9. Lämmitintä ei saa avata jännitteensyötön ollessa päällä.
10. Lämmittimessä voi esiintyä kuumia pintoja.

Asennus

1. Lämmitin soveltuu standardimalliseen kierresaumattuun kanavaan. Liittäminen kanavistoon tehdään ruuveilla.
2. Ilmavirran on kuljettava lämmittimen läpi kytkentärasian sivussa olevan nuolen mukaisesti.
3. Lämmitin voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan kanavaan. Kanavalämmitin voidaan liittää ainoastaan palamattomasta ja lämmönkestävästä materiaalista valmistettuihin kanaviin. Kytkentärasia voidaan asentaa ylöspäin tai korkeintaan 90° kallistukseen. Asennus kytkentärasia alaspäin **EI** ole normaalisti sallittua, mutta lämmittimet, joissa on lisämerkintä ...-D , voidaan asentaa kytkentärasia alaspäin.



4. Jos lämmitintä ei oteta käyttöön kolmen kuukauden kuluessa, pitää varastoida se kuivassa paikassa (suhteellinen kosteus korkeintaan 40%).
5. Huoneeseen tuleva kanava-aukko on varustettava kiinteällä ristikolla tai tuloilmasäleiköllä, joka suojaa lämmitysvastuksia kosketuksista.
6. Ilman ulostuloaukon välittömässä läheisyydessä on oltava teksti, joka varoittaa aukon peittämisestä.
7. Etäisyys kanavan mutkasta, pellistä, suodattimesta tai vastaavasta on oltava vähintään kaksi kertaa kanavan halkaisija. Muuten on vaarana, että lämmittimen kautta kulkeva ilmavirta on epätasaista, jolloin ylikuumentumissuoja laukeaa. Esimerkiksi CV 16 merkitsee ainakin 320mm, jne.
8. Lämmittimien eristämässä on noudatettava voimassa olevia ilmastointikanavia koskevia määräyksiä. Eristysmateriaalin on oltava palamatonta eikä se saa peittää kantta, sillä arvokilpi on oltava näkyvässä ja kansi irrotettavissa.
9. Lämmittimen kanavaosa lämpövastuksineen on oltava vaihdettavissa ja huollettavissa.
10. Lämmittimen peltikotelon etäisyys puuhun tai muuhun palavaan materiaaliin on oltava **VÄHINTÄÄN** 30mm.
11. **Suurin sallittu ympäristön lämpötila lämmittimelle on 30°C.**
12. **Ulosvirtaavan ilman suurin sallittu lämpötila on 50°C.**

Huolto

1. Tavallisesti kunnossapitoa ei tarvita. Vähintään kerran vuodessa tulee kuitenkin suorittaa toimintatarkastus ja virransyöttöliittimien kiristys.
2. Lämmityselementtien eristyskyvyn säilyttämiseksi on tehopiirit kytkettävä päälle 24 tunninajaksi vähintään joka kolmas kuukausi.

Ylikuumentuminen

Jos manuaalisesti palautettava ylikuumentumissuoja on lauennut, on otettava huomioon seuraava:

1. Katkaise virta.
2. Ainoastaan asiasta vastuussa oleva ja pätevä henkilökunta saa avata lämmittimen kannen.
3. Tutki tarkkaan, miksi ylikuumentumissuoja on lauennut.
4. Kun vika on korjattu, ylikuumentumissuoja voidaan palauttaa normaalitilaan.

SE Normalt har värmarna överhettningsskydd av bimetalotyp. Värmare med tillägget **CV ...-...-D** har överhettningsskydd av kapillärörstyp.

Värmarna använder en extern NTC-givare (kanalgivare eller rumsgivare) och en extern börvärdespotentiometer (TG-R430).

Värmarna kan även använda en begränsningsgivare, för MAX- och/eller MIN-begränsning. Börvärdespotentiometrarna för MAX- och MIN-begränsning är placerade på kretskortet i värmaren.

Värmare med tillägget **CV ...-...-L** har inbyggt larmrelä för indikering av utlöst överhettningsskydd.

GB Normally the heaters has overheating cut-outs of bi-metal disc type. Heaters with the suffix **CV ...-...-D** has overheating cut-outs of capillary type.

The heaters uses an external NTC sensor (duct sensor or room sensor) and an external setpoint potentiometer (TG-R430).

The heaters may also use a limitation sensor, for MAX and/or MIN limitation. The setpoint potentiometers for the MAX and MIN limits are located on the PCB in the heater.

Heaters with the suffix **CV ...-...-L** has a built-in alarm relay to indicate tripping of the overheat cut-out.

DE Normalerweise haben das Heizregister den Überhitzungsschutz vom Typ Bimetall. Heizregister mit **CV ...-...-D** im Typenschlüssel hat den Überhitzungsschutz vom Typ Kapillarrohr.

Das Heizregister verwendet einen externen NTC-Sensor (Kanalsensor oder Raumsensor) und ein externes Sollwertpotentiometer (TG-R430).

Das Heizregister können auch einen Begrenzungssensor zur MAX- und/oder MIN-Begrenzung verwenden. Die Sollwertpotentiometer für die MAX- und MIN-Begrenzung befinden sich auf der Platine im Heizregister.

Heizregister mit dem Suffix **CV ...-...-L** hat ein eingebautes Alarmrelais, das den ausgelösten Überhitzungsschutz anzeigt.

FR Normalement, les appareils de chauffage ont une protection contre la surchauffe de type bimétal, mais les appareils de chauffage avec **CV ...-...-D** dans la désignation du type ont une protection contre la surchauffe de type tube capillaire.

Les batteries utilisent une capteur NTC externe (capteur de gaine ou capteur d'ambiance) et un potentiomètre de consigne externe (TG-R430).

Les batteries peuvent également utiliser un capteur de limitation, pour la limitation MAX et/ou MIN. Les potentiomètres de consigne pour les limites MAX et MIN sont situées sur le circuit imprimé dans les batteries.

Les batteries avec le suffixe **CV ...-...-L** ont un relais d'alarme intégré pour indiquer le déclenchement du coupe-circuit de surchauffe.

NL

Gewoonlijk het verwarmers hebben oververhittingsbeveiligingen van het bimetalen type, terwijl verwarmers met **CV ..-...-...-D** in de typeaanduiding hebben oververhittingsbeveiligingen van het type capillaire buis.

Het verwarmers gebruiken een externe NTC-sensor (kanaalsensor of ruimtesensor) en een externe setpointpotentiometer (TG-R430).

Het verwarmers kunnen ook gebruik maken van een begrenzingssensor, voor MAX- en/of MIN-begrenzing. De setpointpotentiometers voor de MAX- en MIN-begrenzing bevinden zich op de printplaat in de verwarming.

Verwarmers met het achtervoegsel **CV ..-...-...-L** heeft een ingebouwd alarmrelais om het uitschakelen van de oververhittingsbeveiliging aan te geven.

FI


Normaalisti lämmitimissä on bimetallityyppinen ylikuumentussuoja, kun taas **CV ..-...-...-D** -tyypin lämmitimissä on kapillaariputkityyppisiä ylikuumentussuojia.

Lämmitimet käyttävät ulkoista NTC-anturia (kanava-anturi tai huoneanturi) ja ulkoista asetusarvon potentiometriä (TG-R430).

Lämmitimissä voidaan käyttää myös rajoitusanturia MAX- ja/tai MIN-rajoituksiin.

MAX- ja MIN-rajoitusten asetusarvon potentiometrit sijaitsevat lämmitimen piirilevyllä.

Lämmitimissä, jonka pääte on **CV ..-...-...-L**, on sisäinen hälytysrele, joka osoittaa launneen ylikuumentussuojan.



OBS !

Kretskortet är spänningsförande när värmarens matningsspänning är ansluten.

- A = Intern börvärdespotentiometer. Används endast i värmare typ MQU.
 - B = Bygel (Int/Ext) skall vara SLUTEN.
 - C = Trimpotentiometer justerad vid tillverkningen av regulatorn. Ändra INTE inställningen!
 - D = Börvärdesinställning för MIN-begränsning.
 - E = Börvärdesinställning för MAX-begränsning.
 - F = Bygel (MAX) skall vara SLUTEN om MAX-begränsningsfunktionen skall vara aktiverad. ÖPPEN bygel inaktiverar funktionen.
 - G = Bygel (MIN) skall vara SLUTEN om MIN-begränsningsfunktionen skall vara aktiverad. ÖPPEN bygel inaktiverar funktionen.
 - H = Mätkammare för luftflöde.
 - J = Potentiometer för justering av flödesgränsen för förregling.
- En gul lysdiod (LED) indikerar att luftflödet är otillräckligt.
 En röd lysdiod (LED) vid 1- och 2-fas, eller två röda lysdioder (LED) vid 3-fas, indikerar att effekten styrs ut.



WARNING !

The PCB is at mains voltage level when the heater is connected to mains.

- A = Internal set-point potentiometer. Only used in heaters type MQU.
 - B = Jumper (Int/Ext) must be SHORTED.
 - C = Trim potentiometer set at manufacturing. Do NOT adjust!
 - D = Set-point potentiometer for the MIN limit.
 - E = Set-point potentiometer for the MAX limit.
 - F = Jumper (MAX) must be SHORTED to activate maximum temperature limitation function. OPEN jumper deactivates the function.
 - G = Jumper (MIN) must be SHORTED to activate minimum temperature limitation function. OPEN jumper deactivates the function.
 - H = Airflow measuring chamber.
 - J = Potentiometer to adjust the airflow interlocking threshold.
- A yellow LED is indicating that the airflow is too low.
 A red LED, at 1 and 2 phase supply, or two red LEDs, at 3 phase supply, indicates that the heating elements are activated.



HINWEIS !

Die Leiterplatte steht unter Spannung, sobald das Heizgerät eingeschaltet ist.

- A = Internes Sollwertpotentiometer. Nur mit Heizregistern vom Typ MQU.
 - B = Der Bügel (Int/Ext) muss GESCHLOSSEN sein.
 - C = Das Einstellpotentiometer wurde bei der Herstellung des Reglers eingestellt. Einstellung NICHT ändern!
 - D = Sollwertpotentiometer für die MIN-Begrenzungsfunktion.
 - E = Sollwertpotentiometer für die MAX-Begrenzungsfunktion.
 - F = Der Bügel (MAX) muss GESCHLOSSEN sein, wenn die MAX-Begrenzungsfunktion aktiv ist. Und OFFEN, wenn NICHT aktiv ist.
 - G = Der Bügel (MIN) muss GESCHLOSSEN sein, wenn die MIN-Begrenzungsfunktion aktiv ist. Und OFFEN, wenn NICHT aktiv ist.
 - H = Messkammer für Luftstrom.
 - J = Anpassungspotentiometer für die Verriegelung Schwellwert.
- Ein gelbe Leuchtdiode (LED) zeigt an, dass der Luftstrom unzureichend ist.
 Eine rote Leuchtdiode (LED) bei 1- und 2 Phasen bzw. zwei rote Leuchtdioden (LED) bei 3-Phasen zeigen an, dass die Leistung nach aussen abgegeben wird.

**REMARQUE !**

La carte à circuit imprimé est conductrice de tension quand la batterie est sous tension.

A = Potentiomètre interne de réglage de consigne. Est uniquement utilisé dans les batteries de type MQU.
 B = Cavalier, (Int/Ext), doit être en circuit FERMÉ.
 C = Le réglage du potentiomètre d'ajustement est effectué lors de la fabrication du régulateur. Ne PAS changer le réglage!
 D = Potentiomètre de réglage de consigne pour fonction de limitation MINIMALE.
 E = Potentiomètre de réglage de consigne pour fonction de limitation MAXIMALE.
 F = Cavalier, (MAX), doit être en circuit FERMÉ si la fonction de limitation MAXIMALE est active et en circuit OUVERT si la fonction n'est pas active.
 G = Cavalier, (MIN), doit être en circuit FERMÉ si la fonction de limitation MINIMALE est active et en circuit OUVERT si la fonction n'est pas active.
 H = Chambre de mesure pour la circulation de l'air.
 J = Potentiomètre des valeurs ajustement pour la circulation de l'air interlock.
 Une diode électroluminescente (LED) jaune indique que le flux d'air est insuffisant.
 Une diode électroluminescente (LED) rouge en mono- et biphasé, ou deux diodes électroluminescentes (LED) rouges en triphasé, indiquent que l'effet est dirigé vers l'extérieur.

**WAARSCHUWING !**

De printplaat staat onder spanning, zodra de voedingsspanning aangesloten is.


A = Interne setpuntpotentiometer. Wordt alleen toegepast in verwarmingen van het type MQU.
 B = Jumper (Int/Ext) moet KORTGESLOTEN zijn.
 C = Trimpotentiometer is af fabriek ingesteld. NIET verstellen!
 D = Setpuntpotentiometer voor MIN-begrenzing.
 E = Setpuntpotentiometer voor MAX-begrenzing.
 F = Jumper (MAX) moet KORTGESLOTEN zijn, om de functie voor MAX-begrenzing te activeren. OPEN jumper uitschakelen deze functie.
 G = Jumper (MIN) moet KORTGESLOTEN zijn, om de functie voor MIN-begrenzing te activeren. OPEN jumper uitschakelen deze functie.
 H = Meetkamer voor luchtflow.
 J = Potentiometer voor afstellen van de flowlimiet voor de veiligheidsschakelaar.
 Een geel licht emitterende diode (LED) geeft aan dat de luchtstroom ontoereikend is.
 Een rood licht emitterende diode (LED) bij 1-fase en 2-fase wisselstroom of twee rood licht emitterende diodes (LED) bij 3-fase wisselstroom geeft aan dat het vermogen wordt geregeld.

**HUOM !**


Piirilevy on jännitteinen, kun lämmittimen syöttöjännite on kytkettyä.

A = Sisäinen asetusarvopotentiometri. Sitä käytetään vain MQU-lämmittintyypeissä.
 B = Liittimen (Int/Ext) on oltava KIINNI.
 C = Säätöpotentiometrin asetus on säädety säätimen valmistuksen yhteydessä. ÄLÄ muuta asetusta!
 D = Asetusarvon säädin MIN-rajoitukselle.
 E = Asetusarvon säädin MAX-rajoitukselle.
 F = Liittimen (MAX) tulee olla KIINNI, kun MAX-rajoitusta aktivoidaan. Mikäli lenkki on AUKI, toiminto passiivittuu.
 G = Liittimen (MIN) tulee olla KIINNI, kun MIN-rajoitusta aktivoidaan. Mikäli lenkki on AUKI, toiminto passiivittuu.
 H = Ilmavirran mittaussäiliö.
 J = Potentiometri lukituksen virtausrajan säätöä varten.
 Keltainen valodiodi (LED-valo) osoittaa, että ilmavirta ei riitä.
 Punainen valodiodi (LED-valo) 1- ja 2-vaiheessa osoittaa, tai kaksi punaista valodiodia (LED-valoa) 3-vaiheessa osoittavat, että tehoa tuotetaan.

CV ...-...-1MQEM



CV ...-...-1MQEML



SE Inkopplingsexempel

F = Allpolig brytare
 J = Extern givare
 K = Börvärdespotentiometer
 K/J = Kombinerad börvärdespotentiometer och rumsgivare
 M = Begränsningsgivare
 NO = Potentialfri larmkontakt (normalt öppen)
 NC = Potentialfri larmkontakt (normalt slutet)

GB Connection example

F = Multi pole breaker
 J = External sensor
 K = Set-point potentiometer
 K/J = Combined set-point potentiometer and room sensor
 M = Limitation sensor
 NO = Potential-free alarm contact (normally open)
 NC = Potential-free alarm contact (normally closed)


DE Verbindungsbeispiel

F = Trennschalter
 J = Externer Fühler
 K = Sollwertpotentiometer
 K/J = Kombinerter Sollwertpotentiometer und Raumfühler
 M = Begrenzungssensor
 NO = Potentialfreier Alarmkontakt (normalerweise offen)
 NC = Potentialfreier Alarmkontakt (normalerweise geschlossen)


FR Exemple de connexion

F = Interrupteur multipolaire
 J = Capteur externe
 K = Potentiomètre de consigne
 K/J = Capteur d'ambiance et potentiomètre de consigne combinés
 M = Capteur de limitation
 NO = Contact d'alarme inter (normalement ouvert)
 NC = Contact d'alarme inter (normalement fermé)

CV ...-...-2MQEM



CV ...-...-2MQEML




NL Aansluitvoorbeeld

F = Meerpolige schakelaar
 J = Externe sensor
 K = Setpuntpotentiometer
 K/J = Gecombineerde setpuntpotentiometer en kamersensor
 M = Begrenzingsensor
 NO = Potentiaalvrij alarmcontact (normaal geopend)
 NC = Potentiaalvrij alarmcontact (normaal gesloten)


FI Liittämisesimerkki

F = Kaikkinapainen kytkin
 J = Ulkoinen anturi
 K = Asetusarvonpotentiometri
 K/J = Yhdistetty asetusarvopotiometri ja huoneanturi
 M = Rajoitusanturi
 NO = Jännitteetön hälytyskontakti (normaalisti auki)
 NC = Jännitteetön hälytyskontakti (normaalisti kiinni)

CV ...-...-3MQEM



CV ...-...-3MQEML



SE Inkopplingsexempel

F = Allpolig brytare
 J = Extern givare
 K = Börvärdespotentiometer
 K/J = Kombinerad börvärdespotentiometer och rumsgivare
 M = Begränsningsgivare
 NO = Potentialfri larmkontakt (normalt öppen)
 NC = Potentialfri larmkontakt (normalt slutet)

GB Connection example

F = Multi pole breaker
 J = External sensor
 K = Set-point potentiometer
 K/J = Combined set-point potentiometer and room sensor
 M = Limitation sensor
 NO = Potential-free alarm contact (normally open)
 NC = Potential-free alarm contact (normally closed)


DE Verbindungsbeispiel

F = Trennschalter
 J = Externer Fühler
 K = Sollwertpotentiometer
 K/J = Kombinerter Sollwertpotentiometer und Raumfühler
 M = Begrenzungssensor
 NO = Potentialfreier Alarmkontakt (normalerweise offen)
 NC = Potentialfreier Alarmkontakt (normalerweise geschlossen)


FR Exemple de connexion

F = Interrupteur multipolaire
 J = Capteur externe
 K = Potentiomètre de consigne
 K/J = Capteur d'ambiance et potentiomètre de consigne combinés
 M = Capteur de limitation
 NO = Contact d'alarme inter (normalement ouvert)
 NC = Contact d'alarme inter (normalement fermé)

CV ...-...-3MQEM2



CV ...-...-3MQEML2



NL Aansluitvoorbeeld

- F = Meerpolige schakelaar
- J = Externe sensor
- K = Setpuntpotentiometer
- K/J = Gecombineerde setpuntpotentiometer en kamersensor
- M = Begrenzingsensor
- NO = Potentiaalvrij alarmcontact (normaal geopend)
- NC = Potentiaalvrij alarmcontact (normaal gesloten)

FI Liittämisesimerkki

- F = Kaikkinapainen kytkin
- J = Ulkoinen anturi
- K = Asetusarvonpotentiometri
- K/J = Yhdistetty asetusarvopotiometri ja huoneanturi
- M = Rajoitusanturi
- NO = Jännitteetön hälytyskontakti (normaalisti auki)
- NC = Jännitteetön hälytyskontakti (normaalisti kiinni)

SE

Felsökning

Full värme utan reglering:

Inaktivera begränsningsfunktionen (MIN/MAX).

Koppla bort givarkretsen och bygl kopplingsplintarna 15 och 18.

Kopplas värmen bort nu, så ligger felet i den externa givarkretsen.

Om värmen inte kopplas bort och ingen lysdiod är tänd på kretskortet, kan felet vara kortslutning i en triac.

Ingen värme:

Kontrollera att luftflödet är tillräckligt genom värmaren. Luftflödet är otillräckligt om den gula lysdioden på kretskortet är tänd, alternativt kan luftflödet vara tillräckligt men alltför turbulent för att elektroniken skall kunna mäta flödet som tillräckligt och då förblir den gula lysdioden tänd med utebliven värme. Dock behöver mätgivaren några minuters uppvärmningstid efter att värmarens matningsspänning har kopplats till. Under denna uppvärmningstid kommer den gula lysdioden att lysa, även om luftflödet genom värmaren är tillräckligt.

Kontrollera att matningsspänning finns och att överhettningsskydden ej löst ut.

Inaktivera begränsningsfunktionen (MIN/MAX).

Koppla bort den externa givarkretsen.

Startar värmaren nu, så ligger felet i den externa givarkretsen.

NTC-givaren ska ha en resistans på 10kΩ vid 30°C, 11,7kΩ vid 20°C och 15kΩ vid 0°C.

Börvärdespotentiometern ska ha en resistans på 0...5kΩ.

När summan av börvärdespotentiometerns resistans och givarresistansen är >15kΩ, ska värmaren starta.

GB

Trouble-shooting

Full heating power but no regulation:

Disable the limitation function (MIN/MAX).

Disconnect the sensor circuitry and short/link the terminals #15 and #18.

If this turns the heating off, then the fault is in the external sensor circuitry.

If this doesn't turn the heating off and no LED is lit up on the PCB, then there may be a short in a triac.

No heating:

Check that the airflow through the heater is sufficient. The airflow is insufficient if the yellow LED on the PCB is lit up, alternatively the airflow might be sufficient but too turbulent for the electronics to sense the airflow correctly and then the yellow LED will remain lit up and the loss of heat will also remain. However, the airflow sensing device requires a few minutes to heat itself after the power supply has been switched on. During that period of time the yellow LED will remain lit up, even though the airflow through the heater is sufficient.

Check that the supply voltage is present, and that the overheat cut-outs haven't tripped.

Disable the limitation function (MIN/MAX).

Disconnect the external sensor circuitry.

If the heater turns on the heating now, then the fault is in the external sensor circuitry.

The NTC sensor resistance must be 10kΩ @ 30°C, 11.7kΩ @ 20°C and 15kΩ @ 0°C.

The set value potentiometer resistance must be 0...5kΩ.

Whenever the sum of the set value potentiometer resistance and the sensor resistance is >15kΩ, the heating should start.

DE

Fehlersuche

Volle Wärme ohne Regelung:

Deaktivieren Sie die Begrenzungsfunktion (MIN/MAX).

Trennen Sie die Sensorschaltung und überbrücken Sie die Klemmen 15 und 18.

Wird jetzt die Heizung abgeschaltet, liegt der Fehler in der externen Sensorschaltung.

Wenn dadurch die Heizregister nicht ausgeschaltet wird und auf der Platine keine LED leuchtet, liegt möglicherweise ein Kurzschluss in einem Triac vor.

Keine Wärme:

Überprüfen Sie, ob der Luftstrom durch das Heizgerät ausreichend ist. Der Luftstrom ist nicht ausreichend, wenn die gelbe LED auf der Leiterplatte leuchtet. Der Durchsatz kann auch ausreichend, jedoch zu stark verwirbelt sein, sodass der Luftstrom von der Elektronik nicht als ausreichend erkannt wird. In diesem Fall leuchtet die gelbe LED weiter und das Heizgerät funktioniert nicht. Nach dem Einschalten der Gerätespannung wird der Messfühler einige Minuten lang vorgewärmt. Während dieser Zeit leuchtet die gelbe LED, obwohl der Luftdurchsatz im Gerät ausreichend hoch ist.

Überprüfen Sie die Versorgungsspannung, und dass der Überhitzungsschutz nicht ausgelöst hat.

Deaktivieren Sie die Begrenzungsfunktion (MIN/MAX).

Trennen Sie die externe Sensorschaltung.

Wenn der Heizregister jetzt die Heizung einschaltet, liegt der Fehler in der externen Sensorschaltung.

Der NTC-Sensor soll einen Widerstand von 10kΩ bei 30°C, 11,7kΩ bei 20°C und 15kΩ bei 0°C haben.

Das Sollwertpotentiometer muss einen Widerstand von 0...5kΩ haben.

Wenn die Summe aus Sollwertpotentiometerwiderstand und Sensorwiderstand >15kΩ ist, sollte die Heizung starten.

FR

Dépannage

Chauffage maximal hors contrôle:

Désactiver la fonction de limitation (MIN/MAX).

Déconnectez le circuit du capteur et court-circuitez/connectez les bornes 15 et 18.

Si cela éteint le chauffage, le défaut est dans le circuit du capteur externe.

Si cela ne coupe pas le chauffage et qu'aucune LED n'est allumée sur le circuit imprimé, il peut y avoir un court-circuit dans un triac.

Pas de chauffage:

Vérifiez si le courant d'air traversant la batterie est suffisant. Le courant d'air est insuffisant si la LED jaune sur la carte de circuit imprimé s'allume. Le débit peut également être suffisant, mais trop fortement tourbillonné, de sorte que le courant d'air n'est pas reconnu comme étant suffisant par l'électronique. Dans ce cas, la LED jaune reste allumée et la batterie ne fonctionne pas. Après la mise sous tension de la batterie, la sonde de mesure est préchauffée pendant plusieurs minutes. Pendant ce temps, la LED jaune s'allume, bien que le débit d'air dans la batterie soit suffisant.

Vérifiez la tension d'alimentation et que la protection contre la surchauffe ne s'est pas déclenchée.

Désactiver la fonction de limitation (MIN/MAX).

Déconnectez le circuit du capteur externe.

Si la batterie allume le chauffage maintenant, le défaut est dans le circuit du capteur externe.

La résistance du capteur NTC doit être de 10kΩ à 30°C, 11,7kΩ à 20°C et 15kΩ à 0°C.

La résistance du potentiomètre de valeur de consigne doit être de 0...5kΩ.

Chaque fois que la somme de la résistance du potentiomètre de valeur de consigne et de la résistance du capteur est >15kΩ, le chauffage doit démarrer.

NL

Storingzoeken

Volle vermogen verwarming, maar geen regeling:

De begrenzfunctie uitschakelen (MIN/MAX).

Koppel het sensorcircuit los en overbrug de klemmen 15 en 18.

Als de verwarming nu is uitgeschakeld, ligt de fout in het externe sensor circuit.

Als de verwarming niet is uitgeschakeld en er geen LED brandt op de printplaat, kan de fout een kortsluiting in een triac zijn.

Geen verwarming:

Controleer of de luchtstroom door de verwarming voldoende is. De luchtstroom is onvoldoende als de gele LED op de printplaat brandt. De luchtstroom kan weliswaar voldoende zijn, maar te turbulent voor de elektronica om de flux als voldoende te meten en dan blijft de gele LED branden en werkt de verwarming niet. Na inschakeling van de voeding wordt de meetsensor enkele minuten voorverwarmd. Gedurende deze tijd brandt de gele LED, ofschoon het luchtstroom door de verwarming voldoende hoog is.

Controleer de voedingsspanning, en of de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd.

De begrenzfunctie uitschakelen (MIN/MAX).

Koppel het circuit van de externe sensor los.

Als de verwarming nu start, zit de fout in het circuit van de externe sensor.

De NTC-sensor moet een resistance hebben van 10kΩ bij 30°C, 11,7kΩ bij 20°C en 15kΩ bij 0°C.

De setpointpotentiometer moet een weerstand hebben van 0...5kΩ.

Wanneer de som van de weerstand van de setpointpotentiometer en de weerstand van de sensor >15kΩ is, moet de verwarming starten.

FI

Vianetsintä

Täysi lämpö ilman säätelyä:

Poista rajoitustoiminto käytöstä (MIN/MAX).

Irrota anturipiiri ja aseta hyppylangat nastojen 15 ja 18 väliin.

Jos lämpö kytketään pois päältä nyt, vika on ulkoisessa anturipiirissä.

Jos lämpöä ei katkaista eikä ole LED-merkkivaloa piirilevyllä, vika voi olla oikosulku jossakin triacissa.

Ei lämpöä:

Tarkasta, virtaako lämmittimen läpi riittävästi ilmaa. Ilmavirtaus ei ole riittävä, jos keltainen LED palaa piirilevyllä.

Mikäli ilmavirtauksessa esiintyy liian voimakkaita pyöreitä, elektronikka saattaa tunnistaa ilmavirtauksen olevan liian pieni, vaikka se olisikin tosiasiaa riittävä. Tässä tapauksessa keltainen LED palaa edelleen, eikä lämmitin toimi.

Anturin esilämmitys on toiminnassa muutaman minuutin ajan sen jälkeen, kun laitteeseen on kytketty jännite.

Keltainen LED palaa esilämmityksen aikana, vaikka ilmavirtaus laitteen sisällä olisikin riittävä.

Tarkista, että syöttöjännite esiintyy ja ettei ylikuumenemissuojia ole lauennut.

Poista rajoitustoiminto käytöstä (MIN/MAX).

Irrota ulkoinen anturipiiri.

Jos lämmitin käynnistyy nyt, vika on ulkoisessa anturipiirissä.

NTC-anturin resistanssin on oltava 10kΩ lämpötilassa 30°C, 11,7kΩ lämpötilassa 20°C ja 15kΩ lämpötilassa 0°C.

Asetuspotiometrin vastuksen on oltava 0...5kΩ.

Kun asetusravopotiometrin vastuksen ja anturin vastuksen summa on >15kΩ, lämmittimen pitäisi käynnistyä.

Dokumentet kan innehålla tekniska avvikelser eller tryckfel.
VEAB Heat Tech AB kan utveckla och/eller förändra produkten
och/eller broschyren utan att meddela detta.

It is possible that the document include technical inaccuracies or typographical errors.
VEAB Heat Tech AB may make improvements and/or changes in the products and/or
the brochure at any time without notice.

Das Dokument kann technische Abweichungen oder Druckfehler enthalten.
VEAB Heat Tech AB kann das Produkt und die Broschüre ohne Mitteilung
entwickeln und/oder verändern.

Ce document peut contenir des différences techniques ou des fautes d'impression.
VEAB Heat Tech AB est habilité à développer et/ou modifier les produits et/ou
la brochure sans préavis.

Het document kan technische afwijkingen of drukfouten bevatten.
VEAB Heat Tech AB kan het product en/of de brochure vervangen en/of wijzigen
zonder dit mede te delen.

Asiakirjassa voi olla teknisiä poikkeamia tai painovirheitä. VEAB Heat Tech AB
voi kehittää ja/tai muuttaa tuotetta ja/tai esitettä ilmoittamatta siitä.